



Anleitung

Neustart des Systems

1. Trennschalter auf der Unterseite des Wechselrichters auf OFF stellen.



2. Wechselrichter Sicherung ausschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten runter)





3. Batteriesicherung ausschalten

Batterie-
Sicherung



4. Wenn die LEDs erloschen sind, mindestens **ZWEI** Minuten warten
5. Wechselrichter Sicherung wieder einschalten (Sicherungsschalter im Verteilerkasten rauf)
6. DC-Schalter am Wechselrichter aktivieren
7. Batterie-Sicherung einschalten und Powerknopf betätigen.